

PERGO®

LAMES ET DALLES EN VINYLE
LIVRET D'ENTRETIEN 2023




POURQUOI UTILISER LES PRODUITS D'ENTRETIEN PERGO ?

- Ils nettoient et entretiennent votre sol Pergo sans effort et de manière hygiénique, tout en protégeant sa surface.
- Ils préservent le caractère original de votre sol Pergo en évitant l'accumulation de saletés et de résidus non hygiéniques.
- L'utilisation de ces produits spécialement développés est un bon moyen de préserver la garantie de votre sol Pergo.
- Les produits sont spécialement développés et testés pour les sols en vinyle Pergo, vous accordez donc à coup sûr à votre sol l'entretien adéquat.

PERGO FLOOR CLEANER ET SPOT CLEANER OFFRENT UNE SOLUTION À LA FOIS EFFICACE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE SOL.

- Formule biodégradable
- Bouteille recyclable en plastique 100 % recyclé*
- Produit dans une usine neutre en carbone

* à l'exception du bouchon et des étiquettes



KIT DE NETTOYAGE (PGCLEANINGKIT)

- Kit de nettoyage de haute qualité avec poignée extra longue
- Chiffon en microfibres, lavable en machine jusqu'à 60 °C



FLOOR CLEANER (PGCLEANECO1000)

- Formule biodégradable
- Haute efficacité
- Aide à protéger votre sol Pergo
- Développé pour les sols Pergo : Sol stratifié, sol en vinyle et parquet



SPOT CLEANER (PGSPOTCLEAN)

- Formule biodégradable
- Élimine les taches les plus tenaces
- Développé pour les sols Pergo : Sol stratifié, sol en vinyle et parquet



KIT DE RÉPARATION (PGREPAIR)

- Répare facilement les sols endommagés
- Tableau des couleurs disponible pour une correspondance parfaite avec chaque sol Pergo

APRÈS LA POSE

LE PREMIER NETTOYAGE EN PROFONDEUR APRÈS LA POSE DE VOTRE SOL OU REVÊTEMENT D'ESCALIER

Lorsque vous achetez un sol Pergo, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise. Vous avez opté pour une pose flottante ? Alors c'est parti ! Si vous avez choisi une pose collée en plein, assurez-vous de laisser la colle sécher complètement pendant la durée de durcissement mentionnée dans les instructions.

Suivez les instructions suivantes :

1. Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
2. Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibres Pergo sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
3. Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 4.
4. Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 6 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.
5. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez le chiffon en microfibres et essorez-le bien. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

NETTOYAGE

UN NETTOYAGE SANS TRACES, SEMAINE APRÈS SEMAINE

Pour Pergo Click & Glue

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Pergo sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

CONSEIL !!

N'utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de laisser des taches sur votre sol.

Ménage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. **Nettoyage domestique** : Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 2 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.
3. **Nettoyage intensif des sols sales persistants** : Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 6 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.



NETTOYAGE HUMIDE

Pour les revêtements d'escalier Pergo Rigid Click et Vinyl.

La gamme Pergo Rigid Click est 100 % résistante à l'eau grâce à son revêtement hydrofuge et à son système d'encliquetage étanche. Cela signifie que vous pouvez nettoyer ses sols sans souci avec un chiffon humide. Veillez à essuyer immédiatement tout déversement.

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. **Nettoyage domestique** : Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 2 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.
3. **Nettoyage intensif des sols sales persistants** : Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 6 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.

MACHINE DE NETTOYAGE

Pour Pergo Rigid Click.

Il est possible d'utiliser une monobrosse ou une autolaveuse sur les sols Pergo Rigid Click. La machine de nettoyage recommandée doit être compacte, petite, à faible vitesse et conçue pour un nettoyage quotidien léger. Elle doit peser moins de 50 kg : les machines moyennes, grandes ou autoportées sont donc déconseillées. De même, il convient d'éviter les nettoyeurs à haute pression. Utilisez une brosse en fibres souples ou un tampon blanc/rouge d'une pression comprise entre 15 et 30 kg. L'eau ne peut pas être appliquée sous pression et sa température ne doit pas dépasser 45 °C. Assurez-vous d'utiliser des monobrosses à faible vitesse pour éviter le polissage.

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur ces sols, si vous utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d'éviter tout contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la chaleur et de la vapeur, évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous de toujours l'utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le sens de la longueur des lames et ne maintenez pas l'appareil trop longtemps au même endroit. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du nettoyeur à vapeur.

Après le nettoyage, toute l'humidité doit être éliminée du sol avec une serpillière sèche ou un aspirateur adapté à l'eau. Les machines à recurer ou à décaper ne sont pas autorisées, car votre sol en vinyle Pergo ne doit pas être poli ou ciré.

CONSEIL !! Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames ou des dalles afin d'éviter les traces de séchage.

SALETÉ PERSISTANTE

GUIDE D'ÉLIMINATION

Des empreintes de pas boueuses, un déversement ou une vilaine coupure, c'est la vie ! Votre sol en vinyle en est la preuve. Mais pas de panique : c'est généralement réparable. Cependant, différents types de taches nécessiteront une approche différente. C'est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention.

Comment utiliser le Spot Cleaner Pergo ?

Vaporisez le spot cleaner directement sur la tache et laissez agir 5 minutes maximum. Frottez fermement avec un chiffon propre*, humidifié avec de l'eau tiède pour éliminer la tache. Pour les sols à structures profondes, utilisez une brosse souple. Recommencez le processus si nécessaire.

Coloration locale

Appliquez le Pergo Spot Cleaner sur la tache.

Chocolat, ketchup, moutarde, jus de fruits, boissons, vin

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*.

Utilisez le Pergo Floor Cleaner dilué dans de l'eau tiède (3 cuillères à café pour 300 ml d'eau).

Graisse, huile de friture

Si la tache a durci : grattez doucement. Appliquez ensuite le Pergo Spot Cleaner sur la tache.

Traces de caoutchouc

Appliquez le Pergo Spot Cleaner sur les traces.

Fluides corporels (sang, urine...)

Nettoyez à l'aide d'un tissu humidifié* aussi vite que possible. Appliquez ensuite le Pergo Spot Cleaner sur la tache.

Vernis à ongles, cirage à chaussures, rouge à lèvres, goudron, etc.

Appliquez le Pergo Spot Cleaner sur la tache.

Marqueur indélébile, peinture...

Appliquez le Pergo Spot Cleaner sur la tache.

Cire de bougie

Laissez durcir, puis grattez délicatement.

Chewing-gum

Grattez doucement. Appliquez ensuite le Pergo Spot Cleaner sur la tache.

Sol d'aspect terne

Utilisez le Pergo Floor Cleaner comme décrit dans les guides de nettoyage, aux pages précédentes.

Résidus graisseux sur votre sol

Utilisez le Pergo Floor Cleaner comme décrit dans les guides de nettoyage, aux pages précédentes (nettoyage en profondeur).

Profondes entailles/rayures

Utilisez le kit de réparation Pergo. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez notre site Web www.pergo.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les instructions du kit de réparation.

* Nous conseillons d'utiliser un chiffon en coton blanc.

TRUCS ET ASTUCES

- Sable, pierres, meubles... Il y a de nombreuses manières de rayer votre sol. Prenez quelques mesures de précaution : soulevez vos meubles au lieu de les traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- Placez un paillason dans les pièces accessibles depuis l'extérieur pour réduire la fréquence de nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement.
- Suivez toujours les instructions relatives à vos produits d'entretien. L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu graisseux sur votre sol.
- Nous vous conseillons de choisir les produits recommandés par Pergo : ils sont conçus pour être parfaitement compatibles avec nos sols en vinyle Pergo.
- N'utilisez jamais de détergents à base de savon naturel. Ils laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles à enlever. Même chose pour les produits nettoyants contenant des particules abrasives, car ils peuvent matifier la surface de votre sol.
- Retirez toujours immédiatement les liquides renversés sur votre sol.

PERGO
Floors for real life